

**DODATEK
PROVOZNÍHO ŘÁDU VODOVODU
MĚSTA HORAŽĐOVICE**



Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice

listopad 2011

Vlastník vodovodu:

Město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice

Provozovatel vodovodu:

ČEVAK, a.s.
Severní 8/2264
370 10 České Budějovice

Platnost od:

dnem schválení

Dodatek provozního řádu schválen:**provozovatelem**

2. 12. 2011

datum

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (116)

razítko



razítko

podpis

vlastníkem

datum

podpis

Odůvodnění

V průběhu provozování vyplynula nutnost změny a doplnění stávajících provozních řádů vodovodu z hlediska vedení provozních deníků, plánů údržby a platných důležitých telefonních čísel. Dále proběhla přestavba čerpací stanice na úpravnu vody Horažďovice.

Provozní deník

Provozní deník sítí je veden pouze v elektronické podobě na intranetu provozovatele v modulu „Poruchy/údržby“. Provozní deník objektů je nadále veden v písemné podobě a uložen u příslušného objektu.

Plán údržby

Plán údržby (viz příloha) stanoví rozsah a četnost úkonů plánovaných provozovatelem v konkrétní provozované lokalitě a zahrnutých do provozních nákladů.

Příloha č.1:

Plán údržby - přehled provozních činností

OBJEKT	*ČINNOST	PODROBNÝ POPIS ČINNOSTI	ČETNOST
vodní zdroj - jímací objekt	kontrola ochranných pásů a jímání vody	<ul style="list-style-type: none"> kontrola stavu informačních tabulek a oplocení kontrola a údržba stavební části, stavu stupadel, přepadů, stavu osazení a uzamykatelnosti kontrola a promazání závěsů všech poklopů likvidace náletového porostu a sekání trávy v okolí studen a jímacích objektů kontrola stavu tabulek a sloupků (znečištění, koruze)-obnova nátěru kontrola neporušenosti jednotlivých řadů (vývěry vody) a terénu nad potrubím kontrola shybek či přechodů potrubí po mostních konstrukcích při křížení s vodním tokem odstranění narostlé vegetace promazání závěsů poklopů a zámků tukem kontrola umístění a správnosti orientačních tabulek kontrola výšky osazení poklopu vůči terénu, osazení a kompletnosti armatury kontrola snadného ovládání armatury (protáčení šoupátka) odkalování potrubí vyhodnocování denních (nočních) průtoků odstranění vegetačního pokryvu a dřevin prorůstajících do vodojemu kontrola celkového stavu objektu: střechy, oken, ornítek, vnitřních instalací apod. odstraňování drobných závad (zámečnické, stavební práce), obnova nátěrů a maleb kontrola ovladatelnosti a uzavírací schopnosti (dovření) armatur s pravidelnou manipulací protočení uzavíracích armatur bez pravidelné manipulace doplňování odkyselovací hmoty kontrola dávkování a doplňování zásobní nádrže chlomanem sodným čištění a desinfekce stěn a dna akumulační nádrže kontrola celkového stavu objektu: střechy, oken, ornítek, vnitřních instalací apod. odstraňování drobných závad (zámečnické, stavební práce), obnova nátěrů a maleb protočení uzavíracích armatur bez pravidelné manipulace kontrola stavu čerpadel (teplota, chvění), těsnost ucpávek, těsnost spojů, provozní parametry kontrolovat ovladatelnost a uzavírací schopnost (dovření) armatur s pravidelnou manipulací přezkoušení správné funkce pojistovacích ventilů jejich ručním otevřením a zavřením kontrola tlaku v tl.nádobách, provozuschopnost kompresoru, tlak nad membránou, stav manometrů údržba čerpadel, el.motorů, servopohonů 	<p>4x ročně</p> <p>1x ročně</p> <p>před zimním obdobím</p> <p>dle potřeby,min.1x ročně</p> <p>1 x ročně</p> <p>1 x ročně</p> <p>2x ročně</p> <p>dle potřeby</p> <p>před zimním obdobím</p> <p>1 x ročně</p> <p>1 x ročně</p> <p>při zásahu</p> <p>dle kvality vody</p> <p>průběžně denně</p> <p>neprodleně</p> <p>1x ročně</p> <p>dle potřeby</p> <p>1x ročně</p> <p>1x ročně</p> <p>dle pokynů technologa</p> <p>dle potřeby</p> <p>1 x ročně</p> <p>1x ročně</p> <p>dle potřeby</p> <p>1x ročně</p> <p>1x týdně</p> <p>průběžně při manipulaci</p> <p>1x měsíčně</p> <p>1 x za 6 měsíců</p> <p>dle návodu k obsluze</p>
vodovodní řady	kontrola potrubí a armatur		
	kontrola shybek a přechodů		
	kontrola a údržba poklopů		
	kontrola a údržba armatur		
vodojemy	odkalování potrubí		
	měrná místa		
	kontrola a údržba objektů a zařízení		
	desinfekce dodávané vody		
čerpací stanice	čištění a desinfekce akumulační nádrže		
	kontrola a údržba objektu		
	kontrola a údržba strojního a elektrotechnického zařízení		

*) Činnost se neprovádí, pokud se v konkrétní lokalitě objekt nenachází.

Důležitá telefonní čísla

ČEVAK a.s. České Budějovice	387 761 911
ČEVAK a.s. havarijní dispečink	387 761 894 800 120 112
ČEVAK a.s. zákaznická linka	844 844 870
ČEVAK a.s. provozní středisko Horažďovice	602 184 267
Město Horažďovice	376 547 545
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje	377 155 111
Integrovaný záchranný sbor	112
Zdravotnická záchranná služba	155
Hasičský záchranný sbor	150
Policie	158
ČEZ poruchová linka	840 850 860

Přestavba ČS na ÚV

Rozsah přestavby je popsán v samostatném provozním řádu úpravny vody Horažďovice.