

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	Z
1	□SA	-804043.629	-1117783.534	
2	□SA	-804034.274	-1117786.902	435.11
3	□SA	-804025.885	-1117792.341	434.89
4	□SA	-804017.232	-1117797.353	434.83
5	□SA	-804008.555	-1117802.323	434.80
6	□SA	-803999.929	-1117807.380	434.78
7	□SA	-803991.634	-1117812.962	434.75
8	□SA	-803983.656	-1117818.990	434.73
9	□SA	-803976.059	-1117825.489	434.70
10	□SA	-803968.844	-1117832.413	434.67
11	□SA	-803961.690	-1117839.400	434.65
12	□SA	-803954.536	-1117846.387	434.62
13	□SA	-803947.381	-1117853.374	434.60
14	□SA	-803940.202	-1117860.335	434.57
15	□SA	-803933.019	-1117867.292	434.55
16	□SA	-803925.836	-1117874.249	434.52
17	□SA	-803918.652	-1117881.206	434.48
18	□SA	-803911.516	-1117888.210	434.37
19	□SA	-803904.768	-1117895.589	434.19
20	□SA	-803898.418	-1117903.313	433.93


PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	Z
21	□SA	-803892.483	-1117911.360	433.61
22	□SA	-803886.980	-1117919.707	433.22
23	□SA	-803882.034	-1117928.396	432.77
24	□SA	-803877.208	-1117937.154	432.33
25	□SA	-803872.381	-1117945.913	431.90
26	□SA	-803867.7738	-1117954.7997	431.59
27	□SA	-803863.5227	-1117963.7674	431.38
28	□SA	-803859.2326	-1117972.8171	431.18
29	□SA	-803854.9759	-1117981.8511	430.99
30	□SA	-803850.8817	-1117990.9450	430.79
31	□SA	-803846.9739	-1118000.1085	430.59
32	□SA	-803843.140	-1118009.337	430.40
33	□SA	-803839.678	-1118018.718	430.21
34	□SA	-803836.006	-1118028.019	430.04
35	□SA	-803832.132	-1118037.238	429.91
36	□SA	-803828.188	-1118046.428	429.81
37	□SA	-803824.156	-1118055.579	429.74
38	□SA	-803820.036	-1118064.690	429.71
39	□SA	-803815.882	-1118073.786	429.69
40	□SA	-803812.172	-1118083.072	429.68

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	Z
41	□SA	-803808.833	-1118092.497	429.66
42	□SA	-803805.869	-1118102.047	429.65
43	□SA	-803803.285	-1118111.707	429.63
44	□SA	-803800.919	-1118121.423	429.61
45	□SA	-803798.484	-1118131.121	429.60
46	□SA	-803796.001	-1118140.808	429.58
47	□SA	-803793.472	-1118150.483	429.57
48	□SA	-803790.896	-1118160.146	429.55
49	□SA	-803788.274	-1118169.796	429.54
50	□SA	-803785.605	-1118179.433	429.53
51	□SA	-803782.889	-1118189.057	429.52
52	□SA	-803780.127	-1118198.668	429.51
53	□SA	-803777.677	-1118208.361	429.50
54	□SA	-803775.935	-1118218.206	429.50
55	□SA	-803774.284	-1118228.069	429.49
56	□SA	-803772.633	-1118237.932	429.48
57	□SA	-803770.998	-1118247.797	429.48
58	□SA	-803768.583	-1118257.490	429.47
59	□SA	-803764.913	-1118266.788	429.46
60	□SA	-803759.591	-1118275.169	429.46

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	Z
61	□SA	-803752.639	-1118282.350	429.47
62	□SA	-803744.965	-1118288.755	429.55
63	□SA	-803736.530	-1118294.063	429.69
64	□SA	-803726.829	-1118296.420	429.90
65	□SA	-803717.010	-1118298.316	430.18
66	□SA	-803707.184	-1118300.169	430.52
67	□SA	-803697.374	-1118302.111	430.88
68	□SA	-803687.565	-1118304.057	431.25
69	□SA	-803677.784	-1118306.127	431.61
70	□SA	-803668.301	-1118309.279	431.97
71	□SA	-803659.153	-1118313.318	432.33
72	□SA	-803650.028	-1118317.406	432.69
73	□SA	-803641.747	-1118322.971	433.06
74	□SA	-803634.244	-1118329.576	433.42
75	□SA	-803626.624	-1118336.053	433.78
76	□SA	-803619.231	-1118342.778	434.10
77	□SA	-803612.633	-1118350.286	434.30
78	□SA	-803606.915	-1118358.485	434.44
79	□SA	-803601.353	-1118366.796	434.58
80	□SA	-803595.805	-1118375.116	434.72

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	Z
81	□SA	-803590.272	-1118383.446	434.86
82	□SA	-803584.753	-1118391.785	435.00
83	□SA	-803579.248	-1118400.133	435.13
84	□SA	-803573.758	-1118408.491	435.27
85	□SA	-803567.596	-1118416.347	435.41
86	□SA	-803561.135	-1118423.980	435.55
87	□SA	-803554.670	-1118431.609	435.69
88	□SA	-803548.200	-1118439.234	435.83
89	□SA	-803541.753	-1118446.878	435.97
90	□SA	-803535.159	-1118454.395	436.11
91	□SA	-803528.273	-1118461.645	436.25
92	□SA	-803521.104	-1118468.617	436.39
93	□SA	-803513.665	-1118475.298	436.52
94	□SA	-803505.966	-1118481.679	436.66
95	□SA	-803498.021	-1118487.750	436.80
96	□SA	-803489.841	-1118493.501	436.96
97	□SA	-803481.723	-1118499.337	437.16
98	□SA	-803473.668	-1118505.264	437.40
99	□SA	-803465.607	-1118511.181	437.68
100	□SA	-803457.155	-1118516.518	437.96

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	Z
101	□SA	-803448.188	-1118520.932	438.24

Zodpovědný projektant Ing. Oldřich Slováček		<div>S-pro servis s.r.o.</div> <div>Pivovarská 1272</div> <div>388 01 Blatná</div> <div>tel.: 775 752 294</div> <div>IČ 060 16 910</div> <div></div>	
Vypracovali Ing. Matěj Slováček MgA. Eva Yvetta Švecová Ing. arch. Kateřina Řebřínová			
Investor Město Horažďovice, IČO 00255513 Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice	Datum	11/2018	
	Stupeň PD	DOS	
Stavba OPRAVA CESTY OPĚŠ - BABÍN	Formát	A3	
	Měřítko		
Název výkresu Seznam vytyčovacíh bodů v ose komunikace	Číslo výkresu <div>C.c.5</div>	Číslo paré	