

**DODATEK  
PROVOZNÍHO ŘÁDU VODOVODU  
OBCE VEŘECHOV**



Vyhotovila společnost ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice

září 2011

**Vlastník vodovodu:**

Město Horažďovice  
Mírové náměstí 1  
341 01 Horažďovice

**Provozovatel vodovodu:**

ČEVAK, a.s.  
Severní 8/2264  
370 10 České Budějovice

**Platnost od:**

dnem schválení

**Dodatek provozního řádu schválen:****provozovatelem**

- 3. 10. 2011

datum

ČEVAK a.s.  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (83)

razítko



razítko

podpis

**vlastníkem**

3. 10. 2011

datum

podpis

**Odůvodnění**

V průběhu provozování vyplynula nutnost změny a doplnění stávajících provozních řádů vodovodu z hlediska vedení provozních deníků, plánů údržby a platných důležitých telefonních čísel.

**Provozní deník**

Provozní deník sítí je veden pouze v elektronické podobě na intranetu provozovatele v modulu „Poruchy/údržby“. Provozní deník objektů je nadále veden v písemné podobě a uložen u příslušného objektu.

**Plán údržby**

Plán údržby (viz příloha) stanoví rozsah a četnost úkonů plánovaných provozovatelem v konkrétní provozované lokalitě a zahrnutých do provozních nákladů.

## Důležitá telefonní čísla

<b>ČEVAK a.s. České Budějovice</b>	<b>387 761 911</b>
<b>ČEVAK a.s. havarijní dispečink</b>	<b>387 761 894</b>
	<b>800 120 112</b>
<b>ČEVAK a.s. zákaznická linka</b>	<b>844 844 870</b>
<b>ČEVAK a.s. provozní středisko Horažďovice</b>	<b>602 184 267</b>
<b>Město Horažďovice</b>	<b>376 547 545</b>
<b>Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje</b>	<b>377 155 111</b>
<b>Integrovaný záchranný sbor</b>	<b>112</b>
<b>Zdravotnická záchranná služba</b>	<b>155</b>
<b>Hasičský záchranný sbor</b>	<b>150</b>
<b>Policie</b>	<b>158</b>
<b>E.ON poruchová služba</b>	<b>800 22 55 77</b>

**Příloha č.1:**  
**Plán údržby - přehled provozních činností**

OBJEKT	*ČINNOST	PODROBNÝ POPIS ČINNOSTI	ČETNOST
vodní zdroj - jímací objekt	kontrola ochranných pásů a jímání vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola stavu informačních tabulek a oplocení</li> <li>kontrola a údržba stavební části, stavu stupadel, přepadu, stavu osazení a uzamykatelnosti</li> <li>kontrola a promazání závěsů všech poklopů</li> <li>likvidace náletového porostu a sekání trávy v okolí studen a jímacích objektů</li> </ul>	4x ročně 1x ročně před zimním obdobím dle potřeby, min. 1x ročně
	kontrola potrubí a armatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola stavu tabulek a sloupků (znečištění, koroze)-obnova nátěru</li> </ul>	1 x ročně
	kontrola shybek a přechodů	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola neporušenosti jednotlivých řadů (vývěry vody) a terénu nad potrubím</li> </ul>	1 x ročně
	kontrola a údržba poklopů	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola shybek či přechodů potrubí po mostních konstrukcích při křížení s vodním tokem</li> </ul>	2x ročně
vodovodní řady	kontrola a údržba armatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>odstranění narostlé vegetace</li> <li>promazání závěsů poklopů a zámků tukem</li> </ul>	dle potřeby před zimním obdobím
	odkalování potrubí	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola umístění a správnosti orientačních tabulek</li> </ul>	1 x ročně
	měrná místa	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola výšky osazení poklopu vůči terénu, osazení a kompletnosti armatury</li> <li>kontrola snadného ovládání armatury (protáčení šoupátka)</li> <li>odkalování potrubí</li> </ul>	1 x ročně při zásahu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>vyhodnocování denních (nočních) průtoků</li> </ul>	dle kvality vody průběžně denně neprodleně
vodojemy	kontrola a údržba objektů a zařízení	<ul style="list-style-type: none"> <li>odstranění vegetačního pokryvu a dřevin prorůstajících do vodojemu</li> <li>kontrola celkového stavu objektu: střechy, oken, omítek, vnitřních instalací apod.</li> <li>odstraňování drobných závad (zámečnické, stavební práce), obnova nátěrů a maleb</li> <li>kontrola ovladatelnosti a uzavírací schopnosti (dovření) armatur s pravidelnou manipulací</li> <li>protočení uzavíracích armatur bez pravidelné manipulace</li> <li>doplňování odkyselovací hmoty</li> </ul>	1x ročně dle potřeby 1x ročně 1x ročně dle pokynů technologa
	desinfekce dodávané vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola dávkování a doplňování zásobní nádrže chlornanem sodným</li> </ul>	dle potřeby
	čištění a desinfekce akumulační nádrže	<ul style="list-style-type: none"> <li>čištění a desinfekce stěn a dna akumulární nádrže</li> </ul>	1 x ročně
	kontrola a údržba objektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola celkového stavu objektu: střechy, oken, omítek, vnitřních instalací apod.</li> <li>odstraňování drobných závad (zámečnické, stavební práce), obnova nátěrů a maleb</li> <li>protočení uzavíracích armatur bez pravidelné manipulace</li> </ul>	1x ročně dle potřeby 1x ročně
čerpací stanice	kontrola a údržba strojního a elektrotechnického zařízení	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrola stavu čerpadel (teplota, chvění), těsnost ucpávek, těsnost spojů, provozní parametry</li> <li>kontrolovat ovladatelnost a uzavírací schopnost (dovření) armatur s pravidelnou manipulací</li> <li>přezkoušení správné funkce pojistkových ventilů jejich ručním otevřením a zavřením</li> <li>kontrola tlaku v tl.nádobách, provozuschopnost kompresoru, tlak nad membránou, stav manometrů</li> <li>údržba čerpadel, el.motorů, servopohonů</li> </ul>	1x týdně průběžně při manipulaci 1x měsíčně 1 x za 6 měsíců dle návodu k obsluze

\*) Činnost se neprovádí, pokud se v konkrétní lokalitě objekt nenachází.