


## VODOVOD - D110 (PE100 PN10), D63 (PE100 PN16)



VE DNĚ VÝKOPU BUDE (V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY) ZŘÍZENÁ DRENÁŽ DN100 PRO ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ RÝHY.  
PO SKONČENÍ STAVBY BUDE TATO VYŘAZENA Z PROVOZU.  
POSTUP PRO UKLÁDÁNÍ TRUB SE ŘÍDÍ POKYNY VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ (zejména v místech s krytím do 100 cm).  
ULOŽENÍ JE PLATNÉ PRO VODOVOD A KANALIZACI I PRO PŘÍPOJKY.  
HUTNĚNÍ VRSTEV – 96% PS (v místech s krytím do 100 cm dle požadavků výrobce použitého potrubí).